

5070-G SCOUT

(DE / FR / IT / EN)



	10 / 150 / 350 Lumen
	IP65
	40 m
	2 – 34 h
	3.7V 800mAh
	5V 1A / USB-C
	1 m
	2 x
	52 g
	79 x 19 x 42 mm

Optional:

Art. 1179 Signalkappe & Diffusor
zu Art. 5070 / 5071 / 5072



DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NORDRIDE entschieden haben!

Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, lesen Sie bitte die folgende Gebrauchsanweisung.

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu vermeiden. LED-Leuchten sind sehr hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden - Lebensgefahr!

2. Funktionsbeschreibung

- (1) Schalter AN 10lm / 150lm / 350lm / Rotes LED / Rotes LED blinkend / AUS
(Direktes Ausschalten nach 3 Sekunden Gebrauch durch Drücken des Schalters)
Direktes Einschalten taktisches Rot: Taste 2 Sekunden gedrückt halten
- (2) Ladebuchse (USB-C, 5V 1A)
Gummi-Verschluss aufklappen und wieder gut verschliessen, um Wasserbeständigkeit (IP65) zu garantieren.
- (3) Lade- & Akkuanzeige
Ladeanzeige: Grün blinkend: Ladevorgang / Grün permanent: Akku ist geladen
Akku-Anzeige: Grün: 100% - 50% / Gelb: 50% - 20% / Rot 20% - 0%
- (4) Klammer mit integrierten Magneten zur flexiblen Befestigung
- (5) Stabilisierungsrille zur Fixierung mit Gummiband (Lenker Fahrrad, Zeltstange, etc.)
- (6) Klammer zur Fixierung als Cap-Leuchte (7) oder zur Befestigung von Gummiband (8)

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



FR Modes d'emploi

Merci bien d'avoir choisi un de nos produits!

Veuillez lire les instructions suivantes afin de vous familiariser avec ce produit.

1. Consignes de sécurité

Il faut toujours respecter les lois en vigueur pour le travail avec l'équipement électrique. Ceci pour réduire le risque d'accidents. Les luminaires LED sont extrêmement lumineux. Ne regardez en aucune circonstance dans le rayon lumineux des projecteurs LED, car cela pourrait provoquer endommager les yeux de manière permanente. Ne jamais utiliser la lampe après avoir constaté un quelconque dommage. Ne pas utiliser la lampe frontale dans un environnement à risque d'explosion où se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières combustibles - Danger de mort!

2. Description du fonctionnement

- (1) **ON 10lm / 150lm / 350lm / LED rouge / LED rouge clignotante / OFF**
(Lumière directe éteinte après 3 secondes d'utilisation en appuyant sur l'interrupteur)
Allumage direct du rouge tactique : Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes
- (2) Prise de charge (USB-C, 5V 1A)
Ouvrez la fermeture en caoutchouc et refermez-la pour garantir l'étanchéité (IP65).
- (3) Indicateur de charge et de batterie
Indicateur de charge: Vert clignotant: en charge / Vert permanent: la batterie est chargée
Indicateur de batterie: Vert: 100 % - 50 % / Jaune : 50 % - 20 % / Rouge 20 % - 0 %
- (4) Pince avec aimants intégrés pour une fixation flexible
- (5) Encoche de stabilisation pour fixation avec élastique (guidon de vélo, mât de tente, etc.)
- (6) Clip pour fixation comme lampe pour casquette (7) ou pour attacher l'élastique (8)

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2012/19/UE concernant les appareils électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément dans un bac à recyclage écologique. Pour connaître les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous à votre administration locale ou communale.



IT Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

Per familiarizzare con questo prodotto, leggere le seguenti istruzioni.

1. Indicazioni di sicurezza

Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti. Le lampade a LED sono estremamente luminose. Non guardare mai, per nessun motivo, nel fascio luminoso delle lampade a LED, perché ciò potrebbe causare danni permanenti alla vista. Non utilizzare mai la lampada qualora si accerti la presenza di qualsivoglia danno. Non utilizzare la torcia in un ambiente esplosivo con liquidi, gas o polvere infiammabili - pericolo di morte!

2. Descrizione del funzionamento

- (1) **ON 10lm / 150lm / 350lm / LED rosso / LED rosso lampeggiante / OFF**
(Luce diretta spenta dopo 3 secondi di utilizzo premendo l'interruttore)
Accensione diretta sul rosso tattico: tenere premuto il pulsante per 2 secondi
- (2) Presa di ricarica (USB-C, 5V 1A)
Aprire la chiusura in gomma e richiuderla per garantire l'impermeabilità (IP65).
- (3) Indicatore di carica e batteria
Indicatore di carica: Verde lampeggiante: in carica / Verde fisso: la batteria è carica
Indicatore della batteria: Verde: 100% - 50% / Giallo: 50% - 20% / Rosso 20% - 0%
- (4) Morsetto con magneti integrati per un fissaggio flessibile
- (5) Tacca di stabilizzazione per fissaggio con elastico (manubri bici, palo tenda, ecc.)
- (6) Clip per il fissaggio come cap light (7) o per il fissaggio dell'elastico (8)

Non gettare gli elettrodomestici tra i rifiuti domestici! Ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è necessario effettuare la raccolta differenziata degli elettrodomestici usati e sottoporli ad uno smaltimento ecocompatibile. Contattare la propria amministrazione comunale o cittadina per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento di apparecchi non più utilizzabili.



EN Operating Instructions

Thank you for choosing one of our products!

To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

1. Safety Notes

Always respect applicable legislation for working with electrical equipment to reduce the risk of accidents. LED lights are extremely bright! Avoid looking straight into a LED light beam, as doing so could result in irreversible eye damage. Never use the lamp if you find a damage. Do not use the headlamp in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present - Risk to life!

2. Description of Operation

- (1) Switch **ON 10lm / 150lm / 350lm / Red LED / Red LED flashing / OFF**
(Direct light off after 3 seconds of use by pressing the switch)
Direct switching on tactical red: Hold button for 2 seconds
- (2) Charging socket (USB-C, 5V 1A)
Open the rubber cap and close it firmly to guarantee water resistance (IP65).
- (3) Charge & battery indicator
Charging indicator: Green flashing: charging / Green permanent: battery is charged
Battery level indicator: Green: 100% - 50% / Yellow: 50% - 20% / Red 20% - 0%
- (4) Clamp with integrated magnets for flexible attachment
- (5) Stabilization groove for fixing with rubber band (bike handlebars, tent pole, etc)
- (6) Clip for fixing as a cap light (7) or for attaching the rubber band (8)

Electric appliances must not be disposed of in household waste! The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.

